FPT700

FPT700
MOTOBINEUSE ELECTRIQUE 700W

DEMARRAGE RAPIDE ET CONSEILS D'ENTRETIEN :

Avant toute utilisation,portez des lunettes de protection,des gants adaptés, un casque anti-bruit,des chaussures de sécurité à semelle antidérapante ainsi que des vêtements appropriés.

Se référer au manuel d'instructions pour tout complément d'information



1. Faire glisser vers le haut le support de câble.



2. Assembler la poignée supérieure à la partie basse en utilisant les molettes et les vis fournies.



3. Attacher le câble d'alimentation sur les tubes en utilisant les attaches fournies.

4. Passer le câble d'alimentation dans le support comme illustré.



5. Pour mettre en route la motobineuse appuyer d'abord sur le bouton de verrouillage (1) et ensuite sur la poignée (2).Les lames commencent à tourner et vous pouvez commencer à labourer.

Attention: avant de commencer, s'assurer que les lames de la motobineuse ne touchent pas d'objets.
Toujours tenir la motobineuse avec les deux mains pendant l'utilisation.
Faire attention à vos pieds et éviter le contact avec les lames en rotation.
Ne pas toucher au moteur et à la boite de vitesse pendant l'utilisation. Ces parties sont très chaudes et peuvent brûler.

ENTRETIEN ET CONSEILS

-- La motobineuse est prévue pour traiter de petites surfaces tel qu'un potager ou un parterre. Attention, si la terre est très dure, la motobineuse ne pourra pas travailler la terre correctement et les lames rebondiront sur la terre. Si la terre est trop dure, il convient d'utiliser une fourche à bêcher pour retourner la terre; utiliser ensuite la motobineuse.

-- Afin de garantir un bon rendement avec la motobineuse, vous pouvez affûter les lames régulièrement si elles commencent à être moins pénétrante dans la terre.

-- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas utiliser la motobineuse. Vérifier également la rallonge électrique et remplacer celle-ci si besoin (craquelures,etc.)

-- Toujours utiliser une rallonge électrique prévue pour l'extérieure (résistante aux frottements et à l'humidité).

-- Stocker la motobineuse dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière. Toujours nettoyer les lames après l'utilisation afin de prévenir de la rouille.